

# More cleaner

多目的万能洗剤です。これ一つで家中の家具や電化製品の拭き掃除が可能です。

## 用途

床・照明器具・電気製品や壁・家具・ドア、自動車の塗装面など、いろいろな場所に使えます。

## 使えないもの

水拭きできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)、うるし塗り、銅、しんちゅう製品、液晶、プラズマディスプレイの画面、革製品など

## 使用方法

- ・ ノズルの先端部を回して▲にセットします。
- ・ 汚れから15cm程度離して直接汚れにムラなくスプレーします。目より高い位置で使用する時は、布等にスプレーし拭き取ってください。液がたれる場合がありますのでご注意ください。  
(ひどい汚れは汚れを軽く落としてからご使用ください。)
- ・ 使用後はノズルの先端部を回し✕にセットし、冷暗所に立てて保管してください。
- ・ 使用後は手を水でよく洗ってください。

サッシ・ガラス・冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡の洗浄は、直接スプレーし、乾いた布等で拭き取ってください。  
フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具・電気製品等の洗浄は布等にスプレーして拭き取ってください。シミや故障の原因となる場合がございますので直接スプレーしないでください。  
フローリング床、たたみ、カーペット、ラッカー等の塗装面は**目立たない所で変色しないことを試してから**使い、たたみ、カーペットは使用後水拭きをしてください。

## 使用上の注意

- ・ 用途以外には使わないでください。
- ・ こどもやペットの手の届くところには置かないでください。
- ・ 認知症の方など誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。
- ・ 目より高い場所は、スポンジや布にスプレーしてから拭き取ってください。
- ・ 換気をよくしてご使用ください。
- ・ 塗装面、フローリング床、たたみ、カーペット、ラッカー等は目立たない場所で変色しないことを確かめてからご使用ください。
- ・ 使用後は手をよく洗い流してください。
- ・ 肌の弱い方や長時間使用する場合は、手袋などを使用してください。
- ・ 人に向けてスプレーしないでください。

## 応急処置

- ・ 目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流してください。
- ・ 飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をしてください。
- ・ 皮膚についた時は、水で洗い流してください。
- ・ 気分が悪くなった時は、使用を中止し、異常が残る場合は、医師に相談してください。

## 成分・容量

品名：住宅・家具用洗剤

液性：弱アルカリ性

容量：300ml

成分：界面活性剤、金属封鎖材、アルカリ剤、水溶性溶剤、安定化剤



【販売元】 〒 577-0843 大阪府東大阪市荒川 3丁目26-16

KIC キック株式会社

TEL 06-6728-6592

