

# スッキリ/clear

多機能ガラスクリーナー 2度拭き不要タイプ。

## 用途

ご家庭のガラス製品、窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスのクリーナー、手が触れる場所の拭き掃除、テーブル、イス、手すり、取っ手、ドアノブ、サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚など

## 使えないもの

水拭きできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)、うるし・ニス塗装面、自動車塗装面、銅、しんちゅう製品、液晶、プラズマディスプレイの画面、革製品など

## 使用方法

- ・ノズルの先端部を回してONにセットします。
- ・外窓に砂ホコリがついている場合は、キズの原因となりますので取り除いてからご使用ください。
- ・汚れから15cm程度離して直接汚れにムラなくスプレーします。目より高い位置で使用する時は、布等にスプレーし拭き取ってください。液がたれる場合がありますのでご注意ください。  
(ひどい汚れは汚れを軽く落としてからご使用ください。)
- ・車内の窓(内側)にご使用の際は、ドアを開けたままでご使用ください。
- ・使用後はノズルの先端部を回しOFFにセットし、冷暗所に立てて保管してください。
- ・使用後は手を水でよく洗ってください。

## 使用上の注意

- ・用途以外には使わないでください。
- ・直射日光の当たる所には保管しないでください。
- ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけて下さい。
- ・こどもやペットの手の届くところには置かないでください。
- ・認知症の方など誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。
- ・目より高い場所は、スポンジや布にスプレーしてから拭き取ってください。
- ・換気をよくしてご使用ください。
- ・プラスチック製ガラスや撥水加工済みのガラスには使用しないで下さい。
- ・塗装面、フローリング床、たたみ、カーペット、ラッカー等は目立たない場所で変色しないことを確かめてからご使用ください。
- ・家電等にご使用の場合は、機器の取扱い説明書をご確認の上ご使用ください。
- ・使用後は手をよく洗い流してください。
- ・肌の弱い方や長時間使用する場合は、手袋などを使用してください。
- ・人に向けてスプレーしないでください。

## 応急処置

- ・皮膚についた時は、大量の水と石鹼で洗い流してください。
- ・目に入った時は、水で数分間注意深く洗って下さい。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けて下さい。異常が残る場合は、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ時は、無理に吐き出させず、直ちに医師の診断・手当を受けてください。
- ・気分が悪くなった時は、使用を中止し、その場から離れ、新鮮な空気の風通しの良い場所で安静し、異常が残る場合は、医師の診断・手当を受けてください。

## 容量

容量：300ml



【販売元】 〒577-0843 大阪府東大阪市荒川3丁目26-16

KIC キック株式会社

TEL 06-6728-6592

